



DE – ACHTUNG: Die Verwendung des POB-NET ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: The use of the POB-NET is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

POBNet	1
Gebrauchsanleitung	1
2. Symbolbeschreibung	2
3. Sicherheitshinweise.....	2
3.1 Allgemein.....	2
3.2 Zur sicheren Montage/Befestigung.....	3
3.3 Für Anwender: Zur Rettung von Personen verwenden.....	3
4. Bestandteile/Material	3
5. Produkteignung/Zulassung.....	4
6. Überprüfung	4
6.1 Vor dem Gebrauch	4
6.2 Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung	5
7. Verwendungsdauer	5
8. Gewährleistung	6
9. Zeichen & Markierungen.....	6
10. Lagerung und Pflege	6
11. Montageuntergrund.....	6
12. Verwendung	6
Anwendungsablauf.....	6
Das Zusammenlegen des POB-NET	7
13. Allgemeine Hinweise	8
14. Entsorgung.....	8
15. Prüfblatt.....	9
16. Prüfprotokoll	10

2. Symbolbeschreibung

Warn-/ Gefahrenhinweis



Für eine UNMITTELBARE drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tode führt.



Zusätzliche Informationen / Hinweise



Die Herstellerangaben bzw. die jeweilige Gebrauchsanleitung einhalten.



Vermeidung von längerer UV-Bestrahlung!



Nicht mit säurehaltigen bzw. basischen Flüssigkeiten oder Substanzen in Verbindung bringen!



Das Produkt darf nur dem vorgegebenen Temperaturbereich ausgesetzt sein!

3. Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen berücksichtigt werden.

3.1 Allgemein

- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung immer in der Nähe des Produktes auf und beachten Sie die angeführten Anwendungsschritte auf der Verpackung.
- Das POB-NET darf nur von geeigneten und mit dem Rettungssystem vertrauten Personen eingesetzt bzw. verwendet werden.
- Das POB-NET darf nur von Personen eingesetzt bzw. verwendet werden, die
 - die Gebrauchsanweisung genau gelesen und verstanden haben.
 - körperlich bzw. geistig gesund sind (Physische Einschränkungen, extensiver Alkoholkonsum,.... Beeinträchtigen die Sicherheit des Benutzers.)

- mit den Sicherheitsregeln auf See oder einem derartig anderem Gewässer vertraut sind.
- Nach Verwendung des Rettungssystems sowie Schäden am Material ist das POB-NET dem weiteren Gebrauch zu entziehen und durch einen Fach-/Sachkundigen zu prüfen.
- Es dürfen keine Änderungen am Rettungssystem vorgenommen werden.
- Bei Überlassung des Rettungssystems an externe Verwender ist das Verständnis dieser Gebrauchsanleitung schriftlich zu bestätigen.
- Wird das Rettungssystem in ein anderes Land verkauft, muss die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt werden.
- Die landesüblichen nautischen Bestimmungen müssen eingehalten werden.

3.2 Zur sicheren Montage/Befestigung

- Die montierende Person muss sicherstellen, dass der Untergrund für die Befestigung des Rettungssystems geeignet ist.
- Das Rettungssystem POB-NET muss bei Fahrtantritt an das Boot angepasst werden. Es ist mit einem Butterfly-Knoten an die Höhe des Freibords des Bootes anzupassen.
- Das Rettungssystem POB-NET muss alle drei Jahre einer Prüfung durch einen Fach-/Sachkundigen (z.B. dem Hersteller) unterzogen werden, diese ist im Prüfprotokoll zu dokumentieren.



Sollten Unklarheiten während der Montage/Befestigung auftreten, ist im Vorhinein unbedingt mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.

3.3 Für Anwender: Zur Rettung von Personen verwenden

- Für die sichere Verwendung sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen vor Ort einzuhalten.
- Das Rettungssystem wurde ausschließlich zur Personenrettung entwickelt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Zulässig sind nur die in dieser Beschreibung freigegebenen Anwendungen.
- Für die Rettung mit Hilfe von Flaschenzügen dürfen nur jene verwendet werden, die für diesen Verwendungszweck geeignet sind.
- Es ist auf die ordnungsgemäße Benutzung des POB-NET zu achten, da ansonsten die Funktion zur Rettung von Personen NICHT gewährleistet ist.
- Bei Windstärken, die über das übliche Maß hinausgehen, und bei sturmähnliche Wetterlagen muss das POB-NET mit erhöhter Vorsicht bedient werden. In solchen Situationen darf ausschließlich eine gesicherte Person das Rettungssystem bedienen.
- Kinder und Schwangere sollten NICHT das Rettungssystem bedienen.

4. Bestandteile/Material

Bestandteile/Abmessung
Gebrauchsanleitung

Verpackt in Transporttasche:

Höhe/Breite: Radius 70cm

Dicke: 7cm

POB-NET ausgefalten:

Länge: 2m

Breite: 1,2m

Material: PE, PP, PVC, NiRo, Blei

Anwendung: Maritimes Rettungssystem für Personen, nicht für Kinder geeignet unter 12 Jahren in der Anwendung

5. Produkteignung/Zulassung

Das POB-NET Rettungssystem zur Personenrettung aus Gewässern für **eine Person** entwickelt und ist ausschließlich als Rettungssystem zu verwenden.



LEBENSGEFAHR durch Falschanwendung

- POB-NET **NUR** zur Personenrettung verwenden. Personenrettung muss den Anweisungen der Gebrauchsanleitung entsprechen.
- NIEMALS Gegenstände mit dem POB-NET Rettungen oder dieses Lasten aussetzen, die NICHT ausdrücklich in dieser Gebrauchsanleitung freigegeben wurden.



Die Herstellerangaben des Rettungssystems einhalten.

Das POB-NET wurde geprüft und zertifiziert in Anlehnung **an CE..** (Sicherheitszertifikate bzw. Sicherheits-/ Prüfstandards)

6. Überprüfung

6.1 Vor dem Gebrauch

Das POB-NET vor dem Gebrauch durch Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel überprüfen.



LEBENSGEFAHR durch Beschädigungen am POB-NET

- Das POB-Net muss in einem einwandfreien Zustand sein.
- Das POB-NET NICHT mehr verwenden, wenn
 - Beschädigungen oder Abnutzung an Bestandteilen ersichtlich sind,
 - Sonstige Mängel festgestellt wurden (z.B. Risse, Schnitte, Abrieb, Ausfransungen,...)
 - Eine Beanspruchung durch eine Personenrettung erfolgt ist

- die Produktkennzeichnung unleserlich ist.

Die Einsatztauglichkeit des Rettungssystems muss in regelmäßigen Abständen anhand von dem Prüfprotokoll überprüft werden.



Bei Zweifel hinsichtlich der sicheren Funktionsweise des Rettungssystems, dieses NICHT mehr verwenden und durch einen Fach-/Sachkundigen überprüfen lassen (schriftliche Dokumentation). Gegebenenfalls das Produkt ersetzen.

6.2 Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung

Das POB-NET mindestens alle **drei Jahre** von einer fach-/sachkundigen Person (dem Hersteller) überprüfen lassen. Die Funktionsfähigkeit ist von der Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausrüstung abhängig.

Abhängig von der Gebrauchsintensität, Verwahrung, Pflege und Umgebung kommt es zu kürzeren Prüfintervallen (z.B. bei korrosiver Atmosphäre, etc.).

Die Überprüfung durch den Hersteller wird im mitgesendeten Prüfprotokoll der Gebrauchsanleitung dokumentiert.

Das POB-NET muss in regelmäßigen Intervallen von 36 Monaten zur Überprüfung eingesendet werden. Zusätzlich muss es nach jeder Personenrettung zur Sicherheitsprüfung eingesendet werden.

Ein nicht mehr sicher scheinendes POB-NET darf im Zweifelsfall nicht mehr verwendet werden und sollte ersetzt werden.

ACHTUNG, NICHT MEHR VERWENDEN WENN:

- Beschädigungen oder Abnutzung an Bestandteilen ersichtlich sind.
- Beanspruchung durch Rettung einer Person erfolgt ist.
- Beschädigungen durch die regelmäßige Überprüfung festgestellt werden.
- Die maximale Verwendungsdauer überschritten wird.

Die verwendeten Karabiner sind nicht salzwasserbeständig. Sollten Korrosionen auftreten, sind die Karabiner zu ersetzen!

Reparaturen, Veränderungen oder Ergänzungen am Rettungssystem dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

7. Verwendungsdauer

Die Verwendungsdauer Ihres Rettungssystems ist vom jeweiligen Einsatz abhängig und kann aufgrund unterschiedlicher Verwendungszwecke, Einsatzbedingungen, Pflege und Lagerung nicht allgemein definiert werden. Das POB-NET darf ohne Prüfung oder Verwendung nur innerhalb der ersten 36 Monate nach Herstellung eingesetzt werden. Danach ist das Produkt mindestens alle 36 Monate durch einsenden des gesamten Systems einer Prüfung zu unterziehen, dass die Belastbarkeit des Rettungsnetzes nicht die Mindestanforderungen unterschreitet.

Bei Einhaltung der Verwendungsvorschriften beträgt die Verwendungsdauer ab Herstellungsjahr, bei regelmäßiger Überprüfung durch den Hersteller **maximal 8 Jahre**.

8. Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit bei Fertigungsfehlern auf das gesamte Rettungssystem (bei normalen Einsatzbedingungen) beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Frist verkürzt sich durch den Einsatz in nicht üblichen Umgebungen.

Die Gewährleistung erlischt, sollten das Rettungssystem nicht nach Verwendung oder in regelmäßigen Zeitintervallen zur Überprüfung an den Hersteller oder eine sach-/fachkundige Person gesendet werden.



Bei unsachgemäßer Handhabung übernimmt der Hersteller des POB-NET weder Verantwortung noch Gewährleistung.

9. Zeichen & Markierungen



Das POB-NET ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

10. Lagerung und Pflege

Bewahren Sie das Rettungssystem immer in der dafür vorgesehenen Schutzhülle auf, um es vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und sonstigen Umwelteinflüssen zu schützen.

WENN NOTWENDIG:

Rettungsnetz nach Verwendung mit Süßwasser reinigen und lufttrocknen lassen (niemals über oder mit Hilfe von einer Hitzequelle trocknen). Auch im Falle der Verwendung muss das POB-NET anschließend luftgetrocknet werden. Das Rettungssystem darf niemals im feuchten Zustand in der Schutzhülle verpackt werden.

11. Montageuntergrund

Das Rettungssystem POB-NET muss im Falle einer Personenrettung mit dem Einzelkarabiner an einer sicheren Stelle an Bord befestigt werden. Die entsprechende Sicherungsstelle muss fest mit dem Boot/Schiff verbunden sein.

12. Verwendung

Anwendungsablauf

1. SYSTEM SICHERN

Einzelkarabiner an sicherer Stelle (z.B. Railing) einhaken.

2. SYSTEM ÖFFNEN

Reißverschluss öffnen, Rettungsnetz herausnehmen,

1 Hand hält die rote Leine, Rettungsnetz poppt auf

3. SYSTEM BEREITEN

Gelbe Leine in 1 Hand und rote Leine in 1 (der anderen) Hand

4. SYSTEM ÜBERSTÜLPEN

Rettungsnetz mit roter Leine senkrecht absenken, Rettungsnetz über POB stülpen.

5. POB EINFANGEN

Gelbe Leine hochziehen, Rettungsnetz + POB in Waagrechte bringen

6. POB SICHERN

Gelbe Leine straff anheben, gelbe Seilschlaufe in Karabiner einhaken

7. POB RETTUNGSN 1

Fall in gelbe Seilschlaufe einbinden, Karabiner entlasten durch Fall anheben,

Karabiner aushaken

8. POB RETTUNGSN 2

Karabiner in Want einhaken, POB an Deck bringen

Das Zusammenlegen des POB-NET

Anleitung Zusammenlegen POB-NET

<https://www.youtube.com/watch?v=zTyWiEgj7TI>



Um das POB-NET in der Tasche verstauen zu können, muss es gemäß der Anleitung (Siehe Link/Video) zusammengelegt werden. Zu beachten ist, dass der Durchmesser des POB-NET während des Zusammenlegens **60cm nicht unterschreiten darf**.

13. Allgemeine Hinweise

Das POB-NET darf UV-Strahlung nicht rund um die Uhr ausgesetzt sein. Des Weiteren wird die Funktionsfähigkeit nicht garantiert, sofern es mit stark basischen oder säurehaltigen Flüssigkeiten oder Substanzen in Verbindung gerät. Das POB-NET sollte auch vor extremer Hitze bzw. Kälte geschützt werden. Die Reinigung sollte, wie unter dem Punkt „Lagerung und Pflege“ beschrieben, durchgeführt werden.



14. Entsorgung

Das Rettungssystem NICHT in den Hausmüll werfen, sondern gemäß nationaler/regionaler Bestimmungen einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

15. Prüfblatt

Produkt:	POB-NET Rettungssystem		
Hersteller:			
Herstellungsjahr und Seriennummer POB-NET:			
Datum des ersten Einsatzes:			
Eigentümer/Firma:			
Die periodische Überprüfung ist mindestens 1 x pro Jahr vom Hersteller/ einer Sachkundigen Person (im Auftrag des Herstellers) durchzuführen und zu dokumentieren!			
Datum	Prüfbefund/Bemerkung	✓/✗	Prüfer/Unterschrift
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

16. Prüfprotokoll

PRÜFPROTOKOLL NR. _____
POB-NET

Auftragsnummer: _____

JÄHRLICHE SYSTEMKONTROLLE DURCHGEFÜHRT AM: _____

JÄHRLICHE SYSTEMKONTROLLE BIS SPÄTESTENS: _____

AUFTRAGGEBER: _____ Sachbearbeiter: _____

Anschrift: _____

AUFTRAGNEHMER: _____ Sachbearbeiter: _____

Anschrift: _____

PRÜFPUNKTE: ☒ überprüft und in Ordnung!	FESTGESTELLTE MÄNGEL: (Mängelbeschreibung/Maßnahme)
Dokumentation:	
☐ Gebrauchsanleitung	
☐ Abnahmeprotokoll	
Sichtbare Teile des Rettungssystems:	
☐ keine Beschädigung	
☐ keine Verschmutzung	
☐ Lesbarkeit der Produktbezeichnung	
☐ Belastbarkeit	
☐ ...	
☐ ...	

Abnahmeergebnis: Das Rettungssystem entspricht der Gebrauchsanleitung des Herstellers und den Sicherheitsstandards. Die sicherheitstechnische Zuverlässigkeit wird bestätigt.

Anmerkungen: _____

Name: _____

Auftraggeber

Überprüfung: Auftragnehmer (Hersteller/Sachkundiger)

Datum, Unterschrift

Datum, Firmenstempel, Unterschrift